



SMART Manager jest dostarczany w jednej z poniższych wersji:

- Prosto z pudełka razem z dedykowanym serwerem. Dostarczamy wtedy hardware - serwer do szafy RACK 19" ze wszystkimi aplikacjami w wersji preinstalowanej.
- Oprogramowanie, które można pobrać ze strony producenta, uruchamiane w środowisku VM Ware na przygotowanej przez siebie platformie sprzętowej.

OPIS

Smart Manager to kompletne rozwiązanie do zarządzania, monitorowania, aktualizacji urządzeń SMART1 podczas ich ciągłego użytkowania.


Zaprojektowany aby zoptymalizować zarządzanie, oraz zagwarantować stabilność rozwiązania pracującego w środowisku klienta.

Zarządzanie odbywa się przez interfejs WWW.

Smart Manager pracuje w oparciu o nowe standardy www i oferuje, resellerom, administratorom oraz użytkownikom końcowym, przejrzyste rozwiązanie pozwalającą na zarządzanie systemem dla wielu użytkowników (wartość zależna od konfiguracji sprzętowej systemu). Głównym zadaniem Managera jest zarządzanie licencjami oraz aplikacjami dostępnymi dla urządzeń SMART1. Dzięki SDM możemy parametryzować urządzenia SMART1 i przygotować je do użytkowania w trybie "narzędzia", dzięki czemu urządzenia przeznaczone są tylko do pracy, przez cały okres swojego życia.

Smart Manager jest niezbędny w każdej instalacji. Sieć WiFi w przypadku słuchawek SMART1 jest niezbędna do synchronizacji konfiguracji oraz uprawnień, dlatego w przypadku rozwiązania COBS niezbędne jest aby sieć Ethernet wspomagana była przynajmniej jednym AP WiFi.

DANE TECHNICZNE



SMART Manager:

- SDM - Serwer provisionujący dla słuchawek SMART1, informacja o statusie aparatu, zainstalowanych aplikacjach, zdalne wymazywanie konfiguracji urządzeń,
- SUA - nadaje uprawnienia użytkownikom i dostępy do aplikacji, ustawienia kont użytkowników, dane do logowania,
- SAM - serwer na którym umieszczamy pliki instalacyjne wszystkie aplikację dostępnych dla użytkowników, oprogramowanie do update systemu oraz aparatów,
- SLS - zawiera wszystkie licencje, SSA, licencję na aparaty SMART1,
- Backup,
- Serwer Syslog,